



- [Accueil](#) • [Garage](#) • [Showroom](#) • [Meeting](#) • [Historique](#) • [Liens](#) • [Divers](#) • [Goodies](#) •

VERROUILLAGE

Merci à Carine et Greg pour leur collaboration

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE : (lorsque l'on roule les portes se ferment automatiquement)

1. Fermez toutes les portes et introduisez la clé dans le contact.
2. Actionner le commutateur d'allumage en/hors fonction (en fait, la clef de contact) à quatre reprises en terminant dans la position OFF.
3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position **VERROUILLAGE**.
4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l'opération.

VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE CENTRALISE (Pour déverrouiller toutes les portes en une seule pression sur la télécommande).

1. Fermez toutes les portes et placer la clé dans le contact.
2. Actionnez la clé de contact en/hors fonction à 4 reprises en terminant dans la position OFF.
3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position **DEVERROUILLAGE**.
4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l'opération.

A noter que ces informations sont visibles dans le manuel d'utilisation du véhicule, du moins, certaines éditions.

[Accueil](#) • [Garage](#) • [Showroom](#) • [Meeting](#) • [Historique](#) • [Liens](#) • [Divers](#) • [Goodies](#)