



• [Accueil](#) • [Garage](#) • [Showroom](#) • [Meeting](#) • [Historique](#) • [Liens](#) • [Divers](#) • [Goodies](#) •

3ème feu de stop

But : Mettre un logo sur le 3ème feu de stop

Outils : Un tournevis à croix, une raclette souple en plastique (pour enlever les bulles d'air)

Matériel : Savon liquide ou produit à vaisselle. **Attention** certains imprimés plastic peuvent se poser à l'eau également. Le mien est fait maison auprès d'un sérialiste et n'est pas fourni. Inutile de le chercher !

Vous avez certainement vu que l'on peut 'habiller' son 3ème feu de stop à l'aide d'un autocollant, soit extérieur ou intérieur. Après avoir eu pendant quelques temps un à l'extérieur, j'ai décidé de le changer de place et de le mettre derrière la vitre. La création de ce nouveau site était la bonne occase.

1ère opération, enlèvement du cache. N'ayez pas peur de tirer de dessus, dans l'ordre des numéros visibles sur la photo. L'agraphe centrale vient toute seule, en principe. Une flèche vous indique où sont les agrafes.



Démontage



Le cache



Cache enlevé

2ème opération, enlèvement partiel du feu de stop, c'est à dire qu'il faut juste desserrer la vis de gauche et enlever la vis de droite. Ensuite positionner l'autocollant, remettre provisoire le feu et essayer pour voir si c'est bien placé. Repérer la bonne position, enduire l'emplacement prévu de savon, pas trop et mettre l'autocollant. Remettre le feu provisoire et essayer. Corriger la position si nécessaire.



Autocollant posé

Si c'est OK, alors enlever les bulles d'air et le savon à l'aide de la spatule. Une fois cela fait, j'ai laissé sécher quelques heures avant de remettre le cache simplement en le poussant. Le résultat final ci-dessous.



© Fanatic PT 2006

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

[Accueil](#) • [Garage](#) • [Showroom](#) • [Meeting](#) • [Historique](#) • [Liens](#) • [Divers](#) • [Goodies](#)