



- [Accueil](#) • [Garage](#) • [Showroom](#) • [Meeting](#) • [Historique](#) • [Liens](#) • [Divers](#) • [Goodies](#) •

Ampoules arrières

Remerciements à Franck du site [Automobilepatrimoine](#) pour la mise à disposition des infos. Si vous avez des questions, merci de vous adresser directement à lui.



But : Remplacements des ampoules spécifiques Chrysler

Outils : Tournevis en croix ou torx de 30

Dans un premier temps, Avec le tournevis en croix ou le torx, dévissez la vis de maintien du feu. Pour la facilité du reportage, la fiche du plot de fixation de la lampe a été déposé mais cette opération n'est généralement pas nécessaire.



Votre feu est déposé. Il ne vous reste plus qu'à tirer délicatement sur l'ampoule et à la remplacer. Attention, les ampoules des feux arrières sont des modèles 'américains' qu'il s'agisse des veilleuses/stop ou clignotant. Pensez à vous en procurer par avance chez votre revendeur.



Lampe remise en place, vous pouvez simplement tout remonter.



Concernant le changement des feux avants, il faut déposer dans le passage de roues avants un cache. L'opération étant mal aisée (braquage des roues vers l'intérieur, forcer légèrement avec un tournevis....). Nous vous conseillons pour un gain de temps très appréciable de vous rendre directement chez un professionnel pour qui la manipulation s'avérera plus facile. Idem pour les rappels de clignotant.

[Retour haut de page](#)